

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DO RACK CROSS

LINHA CROSS ESPECÍFICO - ECOSPORT

Travessas para carros e caminhonetes com longarina de teto.

Este produto já vem montado e cortado no tamanho certo para seu carro, bastando afrouxar os parafusos das garras, posicionar na longarina e apertar novamente.

Localize o centro da longarina. Posicione a barra identificada como dianteira 35 cm à frente deste ponto, e a barra traseira 35 cm atrás deste ponto.

Caso queira instalar em outra posição mais adequada a sua carga, verifique a necessidade de cortar a barra menor, ou estender o suporte para alongá-lo. Para isso, devemos afrouxar o parafuso que encontra-se debaixo da garra, e batê-lo para dentro, possibilitando movimentar o suporte para a posição desejada.

Quando não estiver transportando objetos sobre o rack, recomendamos removê-lo para evitar ruído nas velocidades mais altas.

ECOSPORT (2013 . . .): Para este automóvel, temos pinos de fixação para o rack. Utilizar os pinos dianteiros e traseiros, evitando os pinos centrais, que não apresentam a altura necessária a fixação.

Atenção:

- A correta colocação deste rack pode evitar pequenos arranhões ou amassados ao seu automóvel.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado em terrenos regulares, não sendo projetado para suportar solavancos causados por quebra-molas, buracos e outros. Portanto, passe devagar.
- Este produto foi desenvolvido para suportar velocidades previstas no código de trânsito e uso eventual. Para uso contínuo e profissional, recomendamos a linha Long Life Pesado (Aço, RL).
- A garantia do produto é de 3 anos para defeitos de fabricação.
- Lavar com shampoo ou sabão neutro, evitando produtos à base de soda.

