

RACK CITROËN C3 PICASSO

AC3P - Barra na cor alumínio

PC3P - Barra na cor preta

- 1º- Para termos um bom encaixe do rack no automóvel devemos fixá-lo no local correto. Para isto tomamos como referência a fresta entre a porta dianteira e traseira do carro.
Rack Dianteiro: deve ser posicionado 25 cm à frente da fresta (centro do rack).
Rack Traseiro: deve ser posicionado 45 cm atrás da fresta (centro do rack).
- 2º- Afrouxe os parafusos allen do rack traseiro, posicione no carro e aperte os parafusos, observe que o rack dianteiro é diferente do traseiro.
- 3º- Proceder da mesma forma com o rack dianteiro, mas atenção que agora está identificado lado esquerdo e direito.

Atenção:

- A correta colocação deste rack pode evitar pequenos arranhões ou amassados ao seu automóvel.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado em terrenos regulares, não sendo projetado para suportar solavancos causados por quebra-molas, buracos e outros. Portanto, passe devagar.
- Este produto foi desenvolvido para suportar velocidades previstas no código de trânsito e uso eventual. Para uso contínuo e profissional, recomendamos a linha Long Life Pesado (PFT).
- A garantia do produto é de 3 anos para defeitos de fabricação.
- Lavar com shampoo ou sabão neutro, evitando produtos à base de soda.

